



English

1. You need to replace the two bolts on one side by two eye bolts, with a tiltable ceiling head.
2. Mount the tube set together with two anti-theft bolts and the base of the anti-theft box to the ceiling.
3. **A)** Projector specific bracket: mount on two mounting points a small anti-theft drum.
B) Universal bracket: mount to one of the arms two small anti-theft drum
4. Attach the projector to the tube set
5. Run the steel cable through the two smaller anti-theft drums and through the ball locking ring.
6. Run the cable ends through the cable duct of the tube set.
7. Run one of the cable ends through the two large anti-theft drums (with a tiltable ceiling head one should also run the cable ends through the two eye bolts)
8. Tighten the steel cable and secure the cable ends in the anti-theft box with the two cable clamps.
9. Move the cover of the anti-theft box over the base, and lock this by means of a pad lock

Nederlands

1. Bij een kantelbare plafondkop dient aan één zijde twee bouten vervangen te worden door twee oogbouten.
2. Monteer de projectorbeugel tezamen met twee grote antidiefstalbusen en de basis van de antidiefstalbak aan het plafond.
3. **A)** Projectorspecifieke bracket: Monteer op twee montagepunten van de bracket een kleine antidiefstalbus.
B) Universele bracket: Monteer aan één van de bracketarmpjes twee kleine antidiefstalbusen
4. Monteer de projector aan de buizenet.
5. Steek de staalkabel door de twee kleine antidiefstalbusen en door de kogelklemring.
6. Voer de kabeluiteinden door de kabelgoot van de buizenet.
7. Voer één van de twee kabeluiteinden door de twee grote antidiefstalbusen (bij een kantelbare plafondkop moet ook de kabel door de twee oogbouten gevoerd worden).
8. Trek de staalkabel strak en borg de kabeluiteinden in de antidiefstalbak met twee kabelklemmen.
9. Plaats de kap van de antidiefstalbak over de basis en sluit deze af met behulp van een hangslot.